

故障診断

[QR20DE]

コード番号	診断項目	異常検出条件	CONSULT- II 異常表示内容	エンジン 警告灯	トリップ
0155	O ₂ センサーヒーター信号系統 [No.2、3cyl.]	• O ₂ センサーヒーター系統が断線したとき。	O ₂ ヒータ B2 [P0155]	点灯	2
0171	空燃比リーン異常 [No.1、4cyl.]	• 暖機後、混合比が非常にリーン状態で O ₂ センサー出力がはりついたまま反転しないとき。	燃料システム・ LEAN B1 [P0171]	点灯	2
0172	空燃比リッチ異常 [No.1、4cyl.]	• 暖機後、混合比が非常にリッチ状態で O ₂ センサー出力がはりついたまま反転しないとき。	燃料システム・ RICH B1 [P0172]	点灯	2
0174	空燃比リーン異常 [No.2、3cyl.]	• 暖機後、混合比が非常にリーン状態で O ₂ センサー出力がはりついたまま反転しないとき。	燃料システム・ LEAN B2 [P0174]	点灯	2
0175	空燃比リッチ異常 [No.2、3cyl.]	• 暖機後、混合比が非常にリッチ状態で O ₂ センサー出力がはりついたまま反転しないとき。	燃料システム・ RICH B2 [P0175]	点灯	2
0325	ノックセンサー信号系統	• ノックセンサー信号系統が断線、又は短絡した状態がある時間続いたとき。	ノックセンサ B1 [P0325]	—	2
0335	POS センサー信号系統	• 始動時、又はエンジン回転中 (PHASE 信号入力時)、POS 信号がある時間以上検出されないとき。 • エンジン回転中 (PHASE 信号入力時)、POS 信号の異常波形がある時間検出されたとき。	リングギア断線 ・POS [P0335]	点灯	2
0340	PHASE センサー信号系統	• 始動時、PHASE 信号がある時間以上検出されないとき。 • エンジン回転中 (POS 信号入力時)、PHASE 信号がある時間以上検出されないとき。 • エンジン回転中 (POS 信号入力時)、PHASE 信号の異常波形がある時間以上検出されたとき。	クランク角センサ [P0340]	点灯	2
0500	車速信号系統	• 暖機後の走行中、ある条件下で車速信号がある時間入力されないとき。	車速センサ [P0500]	点灯	2
0550	パワステ油圧センサー信号系統	• パワステ油圧センサー出力電圧約 4.8V 以上 (断線)、又は 0.1V 未満 (短絡) がある時間続いたとき。	パワステ油圧センサ [P0550]	点灯	2
0605	ECCS C/U 系統	• ECCS C/U 内の CPU 系、回路系に異常が生じたとき。	コントロールユニット [P0605]	点灯 *	1 又は 2 (注)
0650	エンジン警告灯	• バルブ又は回路に異常があることがある回数続いたとき。	警告ランプ [P0650]	—	2
1000	CAN 通信系統	• CAN 通信の送受信データ又は何れかの C/U に異常があり、送受信を確認できなかったとき。 • CAN 通信のデータのある時間以上送受信しなかったとき。	CAN 通信系 [U1000]	—	1
1065	ECCS C/U (電源) 系統	• ECCS C/U に電源供給されていない状態が続いたとき。	ECM 電源系統 [P1065]	点灯	2
1110	CVTC バルブ制御信号系統	• 目標角度と実角度の差がある値以上あったとき。	VTC 駆動系統 B1 [P1110]	点灯	2
1111	CVTC バルブ制御信号 (回路) 系統	• CVTC バルブ制御信号系統が断線、又は短絡したとき。	VTC S/V B1 [P1111]	点灯	2
1121	電子制御スロットル制御信号系統 (アクチュエーター系)	• 電子制御スロットルの機械的故障により、電子制御スロットルが正常に作動しないとき。	スロットルアクチュエータ [P1121]	点灯 *	1